







Roca

EM1 Бесконтактный универсальный механизм двойного смыва





УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот символ и система утилизации применимы только в Европейском Союзе. Это НЕ применимо к остальным странам. ROCA заботится об окружающей среде. Пожалуйста, помогите нам, утилизируя этот продукт по окончании его жизненного цикла ответственным образом, чтобы не допустить, чтобы определенные вещества, содержащиеся в электрическом или электронном оборудовании, могли нанести вред здоровью человека и окружающей среде.

Символ перечеркнутого мусорного бака на колесах, изображенный выше и на изделии, означает, что его нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. В конце жизненного цикла продукта он должен быть доставлен на соответствующие пункты сбора, разрешенные властями вашей страны, или поставщику, у которого вы покупаете продукт похожего типа или который выполняет те же функции, что и предыдущее оборудование. Этот последний вариант может быть недоступен в некоторых странах, поэтому, пожалуйста, уточните у властей вашей страны информацию о доступных системах сбора и ближайшем к вашему дому пункте сбора.

Таким образом, вы можете помочь с защитой окружающей среды за счет повторного использования и переработки отработанного электрического и электронного оборудования. В противном случае, административная ответственность может быть возложена на вас в случае несоблюдения правил сдачи отходов этого продукта.

Батарейки необходимо предварительно извлечь и утилизировать отдельно в соответствующие контейнеры для переработки.



ООО «Рока Рус»
Россия, 127287, Москва,
ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 14
Телефон: +7 495 989 65 91
Факс: +7 495 989 65 93

www.roca.ru
Россия, 187000, Ленинградская обл.,
г. Тосно, Промышленная ул., д. 7
Телефон: +7 812 347 94 49
Факс: +7 812 347 94 50

Единая служба
сервисной поддержки:
WhatsApp-бот: +79031443778
Тел. 8-800-200-16-40
e-mail: roca@prof100.ru